

UWAGA !
KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.
KROK 2: łączymy elementy tak aby powstała bryła.
KROK 3: przybijamy plecy HDF i obsadzamy drzwi ,szuflade.
UWAGA KLEJ STOSUJEMY TYLKO DO MONTAZU SZUFLAD.

