



UWAGA !
 Montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.
KROK 1: łączymy elementy E, C, dodajemy kolejno B, G, H, A.
KROK 2: łączymy listwy ozdobne z elementami B.
KROK 3: przybijamy plecy HDF (J) i obsadzamy drzwi.

