


# ELISABETH 810

## Szafka niska





PRODUKT POLSKI



### Wskazówka dotycząca


#### pielęgnacji

Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką do kurzu.  
Nie używać żadnych środków czyszczących!




A		x36	B		x32	C		x24	D		x1	H		x4
I		x8	J		x2	K		x2	L		x4	N		x20
O		x8	B1		x4									

1



A  
x16

2




A  
x6

D  
x1

C  
x12


3



D  
x1


C  
x8

4




A  
x6

5



B  
x12


6



- H x4
- 5.9x9 x8




7




- B x6
- B1 x4


8



- B x6








9




- N x20



10

A		X8
B		X8
C		X2
D		X4
E		X1



11

